

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 30°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Комплект поставки:

Манжета длиной* 76 см.....	1	шт.
Манжета длиной 54 см.....	1	шт.
Манжета длиной 35 см.....	2	шт.
Карманы для виброфонов.....	4	шт.
Руководство по эксплуатации.....	1	экз.
Потребительская тара.....	1	шт.

**Длины манжет могут иметь отклонения ± 1 см*

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

**ООО «ВИТАФОН» 198097, Россия,
г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23 лит. А**

Телефон для справок:

8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)



Отсканируйте QR-код для перехода на сайт производителя
www.vitafon-market.ru


Адрес электронной почты: **info@vitafon.ru**

КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «ВИТАФОН»

www.vitafon-market.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект манжет фиксирующих многофункциональный изготовлен в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ ФИКСИРУЮЩИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

для аппаратов серии «Витафон» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект манжет предназначен для индивидуального использования и может применяться для фиксации виброфонов аппаратов серии «Витафон» на теле и конечностях взрослых и детей. Комплект манжет состоит из четырех ремней разной длины и подойдет для фиксации преобразователей на руках, ногах, а также над такими точками, как М4, М3, М2, М1, со стороны живота, и над точками К, F, E3, E4 со стороны спины (см. «Методики фонирования»).




Рис. 1



Рис. 2

Ремни можно последовательно соединять между собой для получения нужного обхвата. Карманы надеваются на ремень голубой тканью к гладкой стороне без петелек. Карманы можно передвигать вдоль ремня так, чтобы виброфоны оказались над местом фонирования и не мешали зафиксировать манжету. Манжеты надеваются на тело или поверх одежды из тонких тканей (рис.2).

Перед использованием манжеты замерьте обхват в сантиметрах в том месте конечности или туловища, где необходимо зафиксировать виброфоны. По таблице 1

определите количество и длину ремней. Если требуется – соедините ремни между собой. Расположите карманы над областью фонирования (лучше на более длинном ремне). Установите в карманы виброфоны, мембраны при этом должны прилегать к голубой ткани. На рисунках 2,3,4 показаны варианты применения манжет.

Наденьте манжету, отрегулируйте плотность посадки и зафиксируйте ремень при помощи липучки.



Рис.3



Рис.4

Таблица 1

Обхват, см \ Вид	18-30	30-42	42-48	48-68	68-92	92-108	108-132	132-160
Малый			+		+			+
Малый	+		+				+	+
Средний		+				+	+	+
Длинный				+	+	+	+	+

⚠ Важно: Виброфоны должны быть плотно прижаты к телу во время процедуры!